

Polinette

Trispel GmbH
rail-de-sign
Heineckes Feld 4
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0
Fax 05141.986666
www.trispel.de
info@trispel.de

Untergründe

Polinetten haften auf vielen glatten Gummiflächen. Voraussetzung dafür ist eine gut mit Isopropylalkohol gereinigte staub-, fett-, gleitmittel- und trennmittel-freie Beklebungsfäche.

Vorbereitung

Die Polinetten mit der Trägerfolie flach auf einen glatten Untergrund legen. Das rückseitige Silikon-Schutzpapier in einem 180° Winkel abwickeln.

Übertragung

Das Motiv standgerecht an einer gekennzeichneten Stelle ausrichten. Den Rand des Motives auf die Gummioberfläche andrücken. Mit einem Filzraker (Zubehörliste Z 389010) das Motiv vom fixierten Rand her blasenfrei auf die Gummioberfläche übertragen. Fester Andruck fördert dabei generell den Kontakt des Klebstoffes mit der zu beklebenden Oberfläche, dazu mit dem Filzraker kontrolliert andrücken. Anschließend die transparente Trägerfolie von einer Kante her vom Motiv entfernen. Diese Kante vorher besonders fest andrücken.

Belastung

Belastungen des übertragenen Bildes sollten erst nach 24 Stunden erfolgen. Der Klebstoff hat gute Fließigenschaften für strukturierte Untergründe. Erst nach mehreren Tagen erreicht er seine Endklebkraft.

Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.