

Trical-ST[®]

Trispel GmbH
 rail-de-sign
 Heineckes Feld 4
 29227 Celle

Tel. 05141.9866-0
 Fax 05141.986666
 www.trispel.de
 info@trispel.de

Montage von Abziehbildern

1 Arbeitsmittel

Für die Montage von Trical-ST[®] Bildern benötigen Sie einen Kunststoffraker mit Microfaserfilz (z.B. MacTac weiß, Best.-Nr. Z 037 | Filzbogen Best.-Nr. Z 030) (a), Klebeband (b), ein Messmittel (c), Isopropylalkohol (Best.-Nr. Z 029) mit Reinigungstüchern (d) sowie ein kalibriertes Thermometer.

2 Untergründe, Reinigung

Trical-ST[®] Bilder haften auf vielen Untergründen. Voraussetzung dafür ist eine gut gereinigte staub-, fett-, gleitmittel- und trennmittelfreie Beklebungsfäche.

Untergründe bitte gründlich mit Isopropylalkohol (> 99%) reinigen. Zudem ist die Oberflächentemperatur des Untergrunds mit einem kalibrierten Thermometer zu messen - ab 15 °C ist die Verarbeitung von Trical-ST[®] Bildern möglich.

3 Bild-Vorbereitung und Positionierung

Das Trical-ST[®] Bild vorbereitend mit einem Stück Klebeband an einer Seite versehen. Das Motiv standgerecht an der vorgesehenen Stelle ausrichten. Messen Sie zur Ausrichtung immer von einer geraden und glatten Kante zum Motivrand (Passermarken). ST-Bild dann mit dem vormontierten Klebeband fixieren.


4 Übertragung

Das ST-Bild anheben und das rückseitige Silikonpapier in einem 180°-Winkel komplett entfernen. Nun wird das Motiv mit einem Raker vom fixierten Rand her blasenfrei auf den Untergrund übertragen - dabei ist das Bild straff und dicht über der Oberfläche zu halten sowie gleichzeitig gleichmäßig anzurakeln.

Fester Andruck fördert dabei generell den Kontakt des Klebstoffes mit der zu beklebenden Oberfläche. Im Anschluss ist das Motiv umlaufend nochmals mit der PVC-Kante des Rakels anzudrücken.

5 Trägermaterial entfernen u. nochmals anrakeln

Erst wenn das Trägermaterial durch ausreichendes Anrakeln milchig erscheint, kann im letzten Schritt die transparente Trägerfolie von einer Kante her vom Motiv entfernt werden. Diese Kante vorher besonders fest mit dem Raker andrücken. Abschließend ist das Motiv nochmals mit der Filz-/Microfaser-Kante des Rakels anzudrücken.



Beachten Sie bitte auch die rückseitigen Hinweise!

Trical-ST[®]

Trispel GmbH
 rail-de-sign
 Heineckes Feld 4
 29227 Celle

Tel. 05141.9866-0
 Fax 05141.986666
 www.trispel.de
 info@trispel.de

Belastungen

Der Klebstoff hat gute Fließeigenschaften für strukturierte Untergründe. Bitte belasten Sie die Bilder jedoch erst, wenn die Endklebkraft erreicht ist.

Demontage von Abziehbildern

Das Ablösen von Abziehbildern ist durch Erwärmen möglich. Dabei ist zu beachten, daß der Untergrund - vor allem bei lackierten Flächen - beschädigt werden kann. Bitte vorher testen. Die Sicherheitsbedingungen sind zu berücksichtigen.

1 Arbeitsmittel

Für die Demontage von Trical-ST[®] Bildern benötigen Sie einen Kunststoffrakel (a), Heißluftföhn (b) sowie Isopropylalkohol (Best.-Nr. Z 029) mit Reinigungstüchern (c).

2 Untergrund und Motiv erhitzen

Zunächst ist die Temperatur auf den Untergrund abzustimmen. Erwärmen Sie die Fläche um das zu entfernende Motiv herum großflächig durch kreisende Bewegungen mit einem Heißluftföhn.

3 Bild-Demontage


Bei entsprechender Temperatur kann das Piktogramm mittels PVC-Kante eines Kunststoffrakens durch vorsichtigen Abschieben vom Untergrund entfernt werden.

4 Abschließende Reinigung

Nach Abkühlen des Untergrunds können Klebereste mit einem Reiniger, wir empfehlen Isopropylalkohol, vom Untergrund entfernt werden. Das erneute Montieren eines Bildes erst nach Ablüften des Reinigers durchführen.

Hilfen

Beachten Sie bitte die bei den meisten Bildern gedruckten Hilfsmarkierungen. Diese sind bei paarweiser Anbringung zur Deckung zu bringen, damit der normgerechte Abstand erreicht wird.



Allgemeiner Hinweis für die Montage und Demontage:

Bei der Unterschiedlichkeit der Beklebunguntergründe und Arbeitsbedingungen kann diese Verarbeitungsvorschrift nur unverbindlich beraten. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse. Für Rückfragen steht Ihnen unsere VKAP (verantwortliche Klebaufsichtsperson) zur Verfügung » info@trispel.de.